



## Inbetriebnahme Versichertenkartenleser

Sehr geehrter adad95 Anwender,

anbei erhalten Sie das Versichertenkartenlesegerät Identive 2700R.




1. Verbinden Sie den USB Anschluss des Versichertenkartenlesers mit einem freien USB Anschluss an Ihrem Computer
2. In der Regel findet Windows zunächst die Microsoft eigenen Standardtreiber für dieses Gerät.
3. Zum Betrieb muß in adad95 das Gerät ausgewählt und der Hersteller eigene Treiber installiert werden.


### Verwendung in Adad95:

Teilen Sie adad95 durch die nachfolgende Einstellung mit, daß dieser Versichertenkartenleser verwendet wird. Dies erfolgt unter dem Menüpunkt **Extras→Einstellungen** in der Karteikarte **Allgemein → Versichertenkartenleser**.

Hier den angeschlossenen Versichertenkartenleser auswählen.



Seit Version 2019.1.1063 kann das Gerät neben den elektronischen Gesundheitskarten auch den Chip auf EC-Karten lesen und fungiert somit als EC-Kartenleser. Zur Aktivierung dieser Funktion öffnen Sie das Menü **Extras→Einstellungen** und aktivieren dort unter **Allgemein → Versichertenkartenleser zum Lesen der Girocard (EC Karte) benutzen**.



### Installation des Treibers:

Nach Auswahl des Versichertenkartenlesers startet die Installation des Hersteller eigenen Treibers.



#### Wir weisen darauf hin:

- daß technischer Support bei Fragen oder Problemen zu diesem Gerät ausschließlich auf unserer kostenpflichtigen Nummer 09001-55 66 89 (2,00 €/min) erfolgt.
- daß die Funktionalität des Identive 2700R nur in Verbindung mit adad95 gegeben ist. Weitere Informationen erhalten Sie auf den Webseiten des Herstellers <http://www.chipdrive.de>

### Ihre Notizen:

---

---